

Expansor de zonas cableadas

EXP-8Z

Información general y características

El módulo expansor de zonas diseñado exclusivamente para A2K8, permite aumentar el número de zonas a un máximo de 32. De fácil instalación, dentro del mismo gabinete del sistema o en gabinetes remotos para una mejor distribución de cableado.

Características:


- Supervisado por el panel A2k8.
- Máximo 8 zonas.
- Se conecta al bus de teclado.
- Puede alojarse en el gabinete del panel.
- Hasta 3 expansores dentro del sistema permitiendo crecer el panel A2K8 hasta 32 zonas.
- Tensión de alimentación: 12VDC.
- Corriente máxima de consumo: 40mA.

Descripción:


El módulo EXP-8Z es compatible con el bus D-485 de la familia de paneles de A2K8. Otorga al panel hasta 8 zonas adicionales, el conexionado de cada una de estas zonas es mediante Simple RFL y al igual que en el panel las mismas son de 2.200 Ω . Puede definirse la dirección del módulo de forma tal que pueden utilizarse hasta 3 módulos en un

mismo sistema de alarma, el direccionamiento se hace a través de los pines "Address".

Para Address 1 colocar el JumperPin en A1



Para Address 2 colocar el JumperPin en A2



Para Address 3 colocar el JumperPin en A3



Si el módulo se encuentra correctamente conectado, el led "Running" destellará cada 1 segundo y el led "Status" destellará cada vez que el panel entre en comunicación con el módulo.

Para definir la asignación de zonas de los módulos expansores refiérase al manual de instalador de A2K8.

